

QUANTIDADE DE PEÇAS DE ACORDO COM O TAMANHO DO TRILHO

PEÇA Nº	DESCRIÇÃO	TRILHO COM 1,5 METROS	TRILHO COM 2 METROS	TRILHO COM 2,5 METROS	TRILHO COM 3 METROS
1	CONJUNTO DE ROLDANAS (PAR)	1	1	1	1
2	TRILHO	1	1	1	1
3	PARAFUSOS FIXA O TRILHO	3	4	5	6
4	STOP DO TRILHO	2	2	2	2
5	TAMPA ACABAMENTO	3	4	5	6
6	BUCHA FISCHER Nº 6 (PAREDE)	3	4	5	6
7	DISTANCIADOR CONICO	3	4	5	6
8	LIMITADOR DE ALTURA	2	2	2	2
9	BARRA ROSCADA	4	4	4	4
10	BOTAO DE APERTO	4	4	4	4
11	PINO GUIA DE SOLO C/ACESSORIOS	1	1	1	1
12	STOP DE SOLO C/ACESSORIOS	2	2	2	2
13	CANALETA U C/1 METRO	1	1	1	1

Preferencialmente deve-se realizar a instalação em viga ou percinta.
Outros tipos de paredes devem ser avaliadas e preparadas com reforço.

- DICAS: 1- A fixação do trilho em parede desalinhada pode ocasionar torção do trilho e dos parafusos de fixação diminuindo a resistência do conjunto.
- 2- O nivelamento do trilho ajuda a distribuir o peso de maneira uniforme.
- 3- O trilho brilhante tem uma película plástica que sugerimos tira-la após conclusão da obra ou finalização da instalação do produto.

MANUAL DE INSTALAÇÃO TRILHO CONVENCIONAL

1º ETAPA	Inicia-se a instalação do trilho fazendo a marcação da furação na parede. Para fazer a marcação,sugerimos o uso de fita dupla face para apoiar o trilho na parede, já com o nivelamento ou inclinado para o lado desejado. Furar a parede com broca de widea de 6mm. OBS: O furo com broca fora da especificada compromete a fixação do conjunto.
2º ETAPA	Colocar as buchas nº 6 da Fischer que acompanha o kit (não substituir as buchas por outras de qualidade inferior). Coloque a peça nº 7 (distanciador cônico) com a parte de diâmetro maior contra a parede. Colocar o trilho e atravessar todo o conjunto com o parafuso nº 3, conforme diagrama de montagem.
3º ETAPA	

COLOCAÇÃO DO CONJUNTO DE ROLDANAS NA PORTA.

Verifique a espessura da porta, 35mm ou 45mm. O conjunto de roldanas esta pronto para a instalação em portas de 35mm, caso a porta for de 45mm troque as barras no seu fornecedor pelas barras para porta 45 mm. Fixar os conjuntos de roldanas na porta, fazer o corte longitudinal no topo inferior da porta para a colocação do perfil nº 13 " U " .

Colocar a porta no trilho e fixar no piso o pino guia nº 11, fazer a furação para fixação dos STOP de solo nº 12

IMPORTANTE :

No conjunto acompanha dois tipos de STOP, o stop de solo nº 12 e o stop do trilho nº 4, a porta deve ser ajustada para fazer seu fim de curso sempre pelo Stop de solo.

O STOP DO TRILHO É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SUPORTAR O IMPACTO

CASO HAJA A RUPTURA DO STOP DE SOLO.

Portanto ao finalizar a montagem do kit, deve-se ajustar o stop do trilho com uma pequena distancia (2mm) entre o stop e o leito da roldana, conforme Fig B.

O corte do trilho e substituição de qualquer peça desde produto ou colocação inadequada INVALIDA a garantia do mesmo.

A ABC ART reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações desde manual sem prévio aviso.

rev 24/07/2025

